携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[1/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

SoftBank:823T/824T/921T

Step1　ナビゲーションの設定　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

1 ナビ枠の［情報・G］スイッチを押し、［TEL］を選択します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 ［設定］を選択します。

3 ［Bluetooth］を選択します。

4 Bluetooth 電話設定の［登録］を選択します。

5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。

Step2　携帯電話の登録　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

6 メニュー画面を表示し、右下の［設定］アイコンを選択します。

※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

7 ［外部接続］を選択します。



8 ［Bluetooth］を選択します。



9 ［デバイス検索］を選択します。



10 ［YES］を選択します。



11 ナビを探しています。（5〜10 秒）



12 **5** で表示された機器名称［HANDS FREE］※を選択します。

※画面に表示されている機器名称を選択ください。

13 **5** で表示されたパスキー［1212］※を入力します。



※画面に表示されているパスキーを入力ください。

次のページへ

携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[2/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

SoftBank:823T/824T/921T

Step2 携帯電話の登録

14 ［登録済デバイスへ登録しました］と表示されます。



15 ［YES］を選択します。



※信頼デバイス設定を行わないと Bluetooth 機能が働きません。



16 5 で表示された機器名称［HANDS FREE］※を選択します。

※画面に表示されている機器名称を選択ください。

17 ［接続］を選択します。



18 携帯電話の登録が完了しました。



19

以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト（http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/）でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。

電話帳の転送[1/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

SoftBank:823T/824T/921T

1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。

※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 [設定]を選択します。

3 [電話帳]を選択します。

4 [電話帳転送]を選択します。



5 登録先グループを選択します。

6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。

7 携帯電話のメニュー画面を表示し、画面右下の[設定]アイコンを選択します。

※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

8 [外部接続]を選択します。



9 [Bluetooth]を選択します。



10 [全件データ送信]を選択します。



11 暗証番号を入入力します。

※暗証番号を設定していない場合は〈9999〉を入力します。

12 [アドレス帳]を選択します。



13 [画像を含める]を選択します。



14 1. 携帯電話の登録の **5** で表示された機器名称[HANDS FREE]※を選択します。

※画面に表示されていた機器名称を選択ください。

次のページへ

電話帳の転送[2/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

SoftBank:823T/824T/921T

15 アドレス帳送信後、
[送信しました]と表示されます。



16 携帯メモリの読み出しが終了されると、
これで登録完了です。



17

**以上で
電話帳の転送が
完了です。**

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、1 分程度ナビから発信できない場合があります。